

Gebrauchsanweisung für WAX Rohrbieger BKE 2 / 220V 0,75kW

Die Rohrbiegemaschine wird im Werk mit Hydrauliköl gefüllt (HPL 22; 1,5 Liter) und abgedrückt.

Es darf nicht mehr als 1,5 Liter Öl in der Maschine vorhanden sein, da sonst ein Überdruck entsteht und die Teile Nr. 2 und Nr. 18 undicht werden.

Niemals die Pumpe ohne Rohrbieger laufen lassen!
Die Schläuche müssen immer angeschlossen sein.

Wir bitten unbedingt darauf zu achten, dass für jede Rohrdimension die Gegenhaltstücke in die entsprechenden Löcher von ½" – 2" gebracht werden.

Das Ventil mit dem Handrad langsam schließen, bis der Kolben das Biegesegment auf die gewünschte Gradzahl gebracht hat – dann Handrad wieder öffnen. Arbeitsdruck bis 230 bar.

Für weitere Fragen, Beratungen oder Ersatzteile stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und freuen uns, in Zukunft wieder von Ihnen zu hören.

WAX Maschinenbau

Telefon: 0461 / 31 84 111 0

Telefax: 0461 / 31 84 111 2

www.wax-maschinenbau.de - info@wax-maschinenbau.de