

Gebrauchsanweisung für WAX elektrisch-hydraulische Rohrbieger

Zum Ein- und Ausschalten bitte den Motorschutzschalter betätigen.

Zum biegen das Handrad schließen.

Der Motor darf nur in Drehrichtung laufen!
Gegeben falls im Umpolstecker die Drehrichtung ändern.

Niemals die Pumpe ohne Rohrbieger laufen lassen, dass heißt, die Schläuche müssen immer angeschlossen sein. Sonst wird die Kupplung beschädigt!

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
HINWEISE AUF DER MASCHINE**

WAX Maschinenbau

Liebigstraße 18
24941 Flensburg

Telefon: +49 (0)461 / 31 84 111-0
Telefax: +49 (0)461 / 31 84 111-2

www.wax-maschinenbau.de
info@wax-maschinenbau.de

Steuernummer: 15 043 02037
USt.-Id.-Nr: DE 250 025 065
Inhaber: Thomas Dracke

Kontonummer: 2010593 • Bankleitzahl: 21520100 • Union-Bank Flensburg AG
Kontonummer: 106167695 • Bankleitzahl: 21750000 • Nord-Ostsee Sparkasse
IBAN: DE30 2152 0100 0002 0105 93 • SWIFT: UNBNDE21

Gebrauchsanweisung für WAX elektrisch-hydraulische Rohrbieger

Zum Ein- und Ausschalten bitte den Motorschutzschalter betätigen.

Zum biegen das Handrad schließen.

Der Motor darf nur in Drehrichtung laufen!
Gegeben falls im Umpolstecker die Drehrichtung ändern.

Niemals die Pumpe ohne Rohrbieger laufen lassen, dass heißt, die Schläuche müssen immer angeschlossen sein. Sonst wird die Kupplung beschädigt!

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
HINWEISE AUF DER MASCHINE**

WAX Maschinenbau

Liebigstraße 18
24941 Flensburg

Telefon: +49 (0)461 / 31 84 111-0
Telefax: +49 (0)461 / 31 84 111-2

www.wax-maschinenbau.de
info@wax-maschinenbau.de

Steuernummer: 15 043 02037
USt.-Id.-Nr: DE 250 025 065
Inhaber: Thomas Dracke

Kontonummer: 2010593 • Bankleitzahl: 21520100 • Union-Bank Flensburg AG
Kontonummer: 106167695 • Bankleitzahl: 21750000 • Nord-Ostsee Sparkasse
IBAN: DE30 2152 0100 0002 0105 93 • SWIFT: UNBNDE21